

Tlačítka pro chodce

Typ	Číslo výrobku	Popis výrobku	
CZ:			v Kč bez DPH
EK424, 1k	40 12 424 2003/106	Velkoplošné tlačítko "easyguide" mechanické, zpětné hlášení LED, 5 žil	3 600
EK424, 2k	40 12 424 2001/106	Velkoplošné tlačítko "easyguide" mechanické, zpětné hlášení LED, 2 kontakty, 7 žil	4 600
EK533	40 12 533 1292/116	Akustické tlačítko "crossguide" mechanické, vibrátor, zpětné LED hlášení, hmatové symboly, software, kabel USB	16 990
	40 12 533 0461/000	Akustický reproduktor k tlačítku EK533+	2 400
	40 12 533 0988	Parametrizační adaptér k tlačítku EK533+	5 100

SK: v Eur

EK424,1k,SK	40 12 424 2000/135	Velkoplošné tlačítko "easyguide" mechanické, zpětné hlášení LED, 5 žil	166 Eur
EK424,1k,s,SK	40 12 424 4000/135	Velkoplošné tlačítko "easyguide" senzorové, zpětné hlášení LED	195 Eur



EK 424+



EK 533+



Akustický reproduktor
k EK533+



Parametrizační adaptér
k EK533+